
Tankanweisung Refuelling Instructions

ErdgasDrive

Das all inclusive Erdgas-Tanksystem.





Motor und Fremdheizung abstellen



Switch-off engine and any added heating System






Handbremse anziehen



Put on Handbrake






Füllkupplung entnehmen



Remove filling coupler






Auf KFZ-Füllanschluss aufstecken



Connect to the vehicle's filling coupler






Füllkupplung aufgesteckt halten und Schalthebel bis Raststellung zurück-



Hold nozzle down and pull trigger until engaged






Tankvorgang kann beginnen



Refueling can begin






Start Taster drücken (Beginn der Betankung)



Press Start Button (refuelling begins)





Grüne Betriebsleuchte leuchtet



Green lamp lights up






Tank voll -Betriebsleuchte erlischt (Ende der Betankung)



When the tank is full the lamp turns off (end of refuelling)






Nach Ende des Tankvorgangs Entriegelungshebel betätigen, Entlüftung abwarten (ca. 3 s)



After refuelling pull catch and wait for venting (approx. 3 sec)






Füllkupplung herausziehen



Remove filling coupler





Füllkupplung in die Halterung einhängen



Place filling coupler into bracket





Im Gefahrenfall NOT-AUS betätigen! - Tankpersonal verständigen



In case of danger press emergency-off button! -Inform filling station personnel





Nur zulässige Behätlter befüllen

Es dürfen nur Fahrzeuge betankt werden, die für komprimiertes Erdgas (CNG) zugelassen sind. Der Kraftgastank muß der ECE-R- 110 oder der Richtlinie

Fahrzeuge für Flüssiggasantrieb (LPG, Autogas) dürfen hier nicht betankt werden! Lebensgefahr!

84/525/EWG entsprechen.



Only refill allowed containers
Only vehicles that are authorzed
to use compressed natural gas
(CNG) may be refuelled. The gas tank
has to correspond to ECE-R-110 or
84/525/EWG.
Vehicles that use fluid gas (LPG
,autogas) are not allowed to be refulled here! Highly dangerous!





Rauchen und hantieren mit offenem Feuer ist verboten.





Private Adapter nicht zulässig



No Private Adapter